FLARE LINE SERIES
CLEAR PLC OUTDOOR

FLT-3PGA/3PBA

フレアラインクリア ピーエルシー アウトドア

保管用

DC24V 軒下用IP65

取扱説明書

FKK corporation
www.fkk-corporation.com
2025.10

ご使用前に必ずお読みください！以下の注意事項に反する使い方をすると、破損、感電、発煙、発火の原因になります。

⚠ 安全上の注意

警告	●製品の分解・改造は、しないでください。感電・故障の原因になります。
警告	●不安定な場所では使用しないでください。落下の原因になります。 ●製品のスキマに金属類を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。 ●LED点灯時、製品を布、紙等で覆わないでください。製品内部の温度が上昇しLEDの劣化・火災の原因になります。 ●製品を造営材等へ埋め込んで使用しないでください。故障・火災の原因になります。 ●暖房機器や火気などに近接したところではご使用しないでください。 ●屋外軒下仕様製品です。下記の使用環境ではご使用いただけません。 ・浴室・サウナ等の高温多湿環境 ・海・温泉等の塩害・腐食性ガス環境 ・直射日光・水没環境・結露する環境 ・大雨などで冠水するおそれのある環境 ・振動・衝撃のある環境 ・引火する危険性（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー等）のある環境 ・製品及または取付パーツに直接負荷がかかる環境 ・取り付け後に製品または取付パーツが摺動する環境
警告	●お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。 ●万一、煙が出たり、変な臭いがする等、異常が発生した場合は、ただちに電源を切ってください。火災・感電の原因になります。
警告	●製品の取り付けは取扱説明書に従って確実に行ってください。火災・感電・落下の原因になります。 ●電源を接続する際は、取扱説明書に従って確実に行ってください。火災・感電の原因になります。 ●電源トランスの取り付け作業には電気工事士の資格が必要です。電源トランスの取扱説明書に従って有資格者が作業を行ってください。 ●電源トランスは水のかかる場所・直射日光のあたる場所への設置はしないでください。
注意	●製品の電源電圧 DC24V ±5%で使用してください。故障・短寿命の原因になります。 ●周囲温度周囲温度-10～45℃・周囲湿度90%以下で使用してください。過熱・異常点灯・短寿命の原因になります。 ●製品の直列接続使用は定格表参照ください。感電・漏電・過熱の原因になります。
ご使用上の注意	●製品の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。 ●濡れた手で器具を触らないでください。感電の原因になります。 ●製品の清掃の際は、シンナーやベンジン等を使用しないでください。水、または中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。 ●点灯中は商品等を近づけすぎないでください。

お問い合わせ窓口

東京営業所 TEL:03-6273-7396
大阪営業所 TEL:06-6940-7104
名古屋営業所 TEL:052-228-6539
福岡営業所 TEL:092-477-3684
仙台営業所 TEL:022-796-6527

施工時注意・禁止事項



・本体及び取付レールは全長に渡り取付面に接地させて取り付けください。
・取付レールは全ての固定穴をビスで固定してください。
・取付クリップは設置状況に応じて、間隔・個数を調整してください。
・取付レールを複数本突き合わせて使用する場合、突合せ部分がズレないよう直線取り付けしてください。
・製品本体や固定パーツを接着剤やシーリング材で取り付け禁止。
・製品を密着して複数台設置禁止。
・標準オプションパーツ以外で取り付けした際に、発生した不具合は保証対象外となります。

ご使用頂けない環境

ご使用頂ける環境

・雨滴が掛っても一時的な環境
・屋外軒下・ベンチ下・階段下・手摺下
・雨線内の設置環境



型式内容

FLT-3PGA-513-N-K
❶ ❷ ❸ ❹

❶	品名	FLT-3PGA＝FLARE LINE PLC PG OUTDOOR(燐光色:緑色) FLT-3PBA＝FLARE LINE PLC PB OUTDOOR(燐光色:青色)
❷	全長	QRより、対応サイズ一覧表参照ください。
❸	LED PKG発光色	L25=電球色(2500K) L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K) WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K) D=昼光色(6500K)
❹	接続コネクター	記載なし=両側仕様 / K=片側仕様

定格表

定格入力DC24V±5%

型式 (□:LED PKG 発光色)	全長 (mm)	質量 (Kg)	Ra	入力電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 (N色)(lm) (PG)	(PB)	最大連結長さ (mm)
FLT-3PGA/3PBA-513-□	513	0.05	80以上	4.8	0.20	450	410	6500
FLT-3PGA/3PBA-1011-□	1011	0.09		9.6	0.40	900	820	
FLT-3PGA/3PBA-1509-□	1509	0.13		14.4	0.60	1350	1230	
FLT-3PGA/3PBA-2007-□	2007	0.17		19.2	0.80	1800	1640	

対応サイズ一覧表

※本製品はカットできません。
製品ご注文時に必ずサイズをご指定ください。
対応サイズ一覧表をご参照ください。

外形寸法

両側仕様



片側仕様

A-A 断面図



B-B 断面図



※本製品はカットできません。
製品ご注文時に必ずサイズをご指定ください。
対応サイズ一覧表をご参照ください。

コネクター寸法

出力側コネクター



入力側コネクター



入力側 / 出力側嵌合寸法



推奨配線穴径
φ16mm

最小施工寸法



取付オプション

固定用クリップ:FLT-CR



取付クリップ:FLT-RLC



取付レール:FLT-RL



型番	L寸法	A寸法	B寸法	穴数
FLT-RL-450	450	65	160	3
FLT-RL-948	948	74	160	6
FLT-RL-1446	1446	83	160	9
FLT-RL-1944	1944	92	160	12

取付方法

器具を取り付ける前に、必ず点灯確認を実施してください。

直線部への施工



※製品のサイドキャップ部が取付レールの外側に来るように
取付レールの長さを調節(カット)してください。

曲線部への施工



※設置状況に応じて、間隔・個数を調整してください。

電源配線接続



注意事項

・本製品は入力電圧24V専用です。接続する電源電圧にご注意ください。
・納品時のリールに巻いたままでの点灯はしないでください。
・電源の入力は必ず片側からだけにしてください。両側から同時に電源を
接続すると製品が破損します。
・定格表を参考にして製品の最大連結長を守ってください。
・延長コードFMP-DGの合計長さは5.5m以内で接続してください。
・電源トランスの取り付け作業には電気工事士の資格が必要です。
電源トランスの取扱説明書に従って有資格者が作業してください。
・調光器を使用しない場合は、調光接続配線の絶縁・防水処理をしてください。

※1 電源コードを直結した箇所は、確実に絶縁・防水処理を実施してください。
※2 ＋－の極性に注意して電源コードを接続し、絶縁・防水処理をしてください。

警告

本灯具の連結について

フレアラインシリーズFLT-3PGA/3PBAの最大連結長は6482mmです。
灯具の長さは自由に組み合わせ可能ですが、対応サイズ一覧表を参考にして
製品の最大連結長を守ってください。
最大連結長を超える場合は、複数に系統分けして接続してください。
最大連結長を超えて使用した場合、発煙・発火の原因になります。

型式内容
対応サイズ一覧表

接続図

非調光



簡易調光器（FSD-24）を使用する場合

※接続コード (FMP-1) は極性に注意して接続してください。

1 台の調光器で制御する場合



FSD-24
取扱説明書

1 台の調光器で制御する場合 (接続分岐コード FSD-BK 使用)



複数の調光器で制御する場合



注意事項

※1 総配線長は、電源二次側から直列でつながった終端フレアラインまでの、各配線長さの合計になります。
（フレアライン、コネクター、調光器の長さは含みません。）
※2 電源コードやアース線を接続した箇所は確実に絶縁・防水処理してください。
※3 電源トランス接続コード(FSD-DG-1)を片切してご使用ください。コードを接続した箇所は確実に絶縁・防水処理をしてください。
※4 入力分岐コード(FSD-WR)を片切してご使用ください。コードを接続した箇所は確実に絶縁・防水処理してください。

電源ケーブルと配線長について

2次側配線長	電源コード
① 5.5m	0.3sq
② 10m	0.75sq
③ 20m	1.25sq
④ 30m	2.0sq

※電源トランスと製品との配線長は最大5.5m以内(0.3sqケーブル使用時)。
配線長を長くとる場合は線径を太くしてください(例:0.75sq時10m)。

点検・お手入れについて

・お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。万一、煙が出たり、異臭がするなど、
異常が発生した場合はただちに電源を切ってください。
・安全にご使用頂くために各種点検は必ず実施してください。
〇清掃・点検 6か月 /1回
〇有資格者の点検 1～3年 /1回